


Plancha para asar: 2 zonas



Mando para uso de la plancha de asar:

- Rueda giratoria: Regulador de temperatura.



Instrucciones de uso:

Encender:

- Girar el mando.
- Regular la temperatura de la plancha con el mando.

Apagar:

- Colocar la rueda en posición 0.

Indicaciones: Se puede usar $\frac{1}{2}$ de la plancha (Izda. O Dcha) o las 2 unidades (indicado con flechas en la foto)

- Luz verde encendida: Plancha encendida.
- Luz naranja encendida: Resistencia calentando